

| Zubehörartikel Drehen  |                                       | D140       | D180 | D210 | D240 | D250 | D280 | D320 | D330 | D360 | D420 | D460 | D560 |
|--|---------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    | Plan-Aufspannscheibe Ø 170 mm         | 344 0295   | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Plan-Aufspannscheibe Ø 200 mm         | 344 0352   | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Plan-Aufspannscheibe Ø 240 mm         | 344 1352   | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Plan-Aufspannscheibe Ø 250 mm         | 344 0552   | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Plan-Aufspannscheibe Ø 265 mm         | 344 1452   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Röhm Plan-Aufspannscheibe Ø 260 mm    | 344 1538   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |
|  | Röhm Plan-Aufspannscheibe Ø 400 mm    | 344 4038   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | —    |
|  | Futterflansch Ø160 mm Camlock D1-4"   | 344 1512   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |
|    | Futterflansch Ø200 mm Camlock D1-4"   | 344 1513   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |
|  | Futterflansch Ø200 mm Camlock D1-6"   | 344 4012   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | —    |
|  | Futterflansch Ø250 mm Camlock D1-6"   | 344 4013   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | —    |
|  | Futterflansch Ø315 mm Camlock D1-8"   | 344 4041   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    |
|  | Futterflansch Ø100 mm                 | 344 0312   | —    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Futterflansch Ø125 mm                 | 344 1311   | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Futterflansch Ø125 mm                 | 344 0511   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Futterflansch Ø125 mm                 | 344 0313   | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Futterflansch Ø160 mm                 | 344 1413   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangenfutter ER16                | 344 0281   | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangenfutter ER25                | 344 1305   | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|    | Spannzangenfutter ER25                | 344 0305   | —    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangenfutter ER25                | 344 0505   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangenfutter ER32                | 344 1306   | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangenfutter ER32                | 344 0306   | —    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangenfutter ER32                | 344 0506   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Röhm Mitlaufende Körnerspitze MK2     | 344 1003   | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Röhm Mitlaufende Körnerspitze MK3     | 344 1503   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Röhm Mitlaufende Körnerspitze MK4     | 344 4003   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | —    |
|  | quantum Mitlaufende Körnerspitze MK2  | 344 0702   | —    | ●    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | quantum Mitlaufende Körnerspitze MK3  | 344 0703   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |
|  | quantum Mitlaufende Körnerspitze MK4  | 344 0704   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | —    |
|  | quantum Mitlaufende Körnerspitze MK5  | 344 0705   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    |
|  | Spannzangensatz 5C                    | 344 1509   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|  | Spannzangensatz ER 16                 | 344 0282   | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangensatz ER 25                 | 344 1109   | —    | ●    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spannzangensatz ER 32                 | 344 1122   | —    | ●    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Körnerspitze MK2 Wechsel  | 344 0732   | —    | ●    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Körnerspitze MK3 Wechsel  | 344 0733   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Körnerspitze MK4 Wechsel  | 344 0734   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    |
|  | Vibrationsdämpfer SE 1                | 338 1012   | ●    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Vibrationsdämpfer SE 2                | 338 1016   | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|  | Universal-Kühlmitteleinrichtung 230 V | 335 2002   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|  | Universal-Kühlmitteleinrichtung 400 V | 335 2001   | —    | —    | ○    | ○    | ○    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|  | Spiralbohrer Satz titanbeschichtet    | 305 1010   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |
|  | Spiralbohrer HSS MK2                  | 305 1002   | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Spiralbohrer HSS MK3                  | 305 1003   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | ○    | ○    | ○    |
|  | Spannblock CB1 / Abstechschwert CH1   | 344 0680-5 | —    | —    | —    | —    | —    | ○    | ○    | ○    | ●    | ●    | ●    |
|  | Feststehende Lünette                  | 344 0294   | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Feststehende Lünette                  | 344 1415   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Feststehende Lünette                  | 344 0315   | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Feststehende Lünette                  | 344 1315   | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Feststehende Lünette                  | 344 0515   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Lünette                   | 344 0283   | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Lünette                   | 344 0293   | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Lünette                   | 344 1310   | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Lünette                   | 344 0310   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Lünette                   | 344 0510   | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Mitlaufende Lünette                   | 344 1410   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Universal-Spannzangeneinrichtung 5C   | 344 1506   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |
|  | Universal-Spannzangeneinrichtung 5C   | 344 1507   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | —    | —    |
|  | Universal-Spannzangeneinrichtung 5C   | 344 4006   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | —    |
|  | Positionsanschlag mit Feineinstellung | 344 1524   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |
|  | Positionsanschlag 4-fach              | 344 4022   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | —    |
|  | Positionsanschlag 4-fach              | 344 4023   | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | ●    |
|  | Digitales Meßsystem MPA3-S            | 338 3902   | —    | ●    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|  | Digitales Meßsystem MPA3-L            | 338 3904   | —    | —    | —    | —    | —    | ●    | ●    | ●    | —    | —    | —    |

● Empfohlen ○ Bedingt empfohlen — Nicht empfohlen

Diese Ausstattungstabelle umfasst alle empfohlenen Ausstattungsoptionen. Abhängig vom Einzelfall kann eine darüber hinaus gehende Verwendung von Zubehörteilen dennoch sinnvoll sein.